

Istruzioni per l'uso

+ STRUZIONI PER LA CONSEGNA DEI PRODOTTI . . . pag. 3

Nr. 99 292.IT.809.0

EUROTOP 280 U

(Type SK 292: + . . 01001)

Andanatrice



Caro agricoltore,



Siamo lieti che Lei abbia fatto una buona scelta e la ringraziamo per essersi deciso per una macchina Pöttinger. Nella nostra qualità di Suo partner agrotecnico siamo in grado di offrirLe qualità e rendimento al passo con un servizio affidabile.

Al fine di poter valutare appieno le condizioni in cui le nostre macchine agricole vengono impiegate e di tenerle poi presenti al momento dello sviluppo di nuovi apparecchi agricoli, La preghiamo di volerci fornire alcuni dati.

In questo modo ci sarà oltretutto possibile informarLa programmatamente e ad hoc sui prodotti di nostro nuovo sviluppo.

Responsabilità per il prodotto, obbligo di informazione.

La responsabilità per il prodotto obbliga il fabbricante ed il commerciante a consegnare il manuale delle istruzioni per l'uso al momento della vendita della macchina e ad istruire il cliente in merito all'uso della macchina stessa, richiamando contemporaneamente la sua attenzione sulle sue istruzioni per l'uso, sulle sue norme di sicurezza e per la manutenzione.

Onde poter certificare che la macchina ed il manuale con le istruzioni per il suo uso siano stati consegnati in modo regolamentare è necessaria una conferma scritta. A questo scopo si deve ritornare il documento A, debitamente firmato, alla ditta Pöttinger. Il documento B rimane al concessionario che ha fornito la macchina. Il cliente trattiene il documento C.

In base alla legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi ogni agricoltore è un imprenditore.

Come danno materiale ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi si intende un danno causato da una macchina, non un danno che si verifica in essa. Per la responsabilità è prevista una franchigia (500 euro).

I danni materiali imprenditoriali ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi sono esclusi dalla responsabilità.

Attenzione! Anche il cliente fa obbligo di consegnare il manuale delle istruzioni per l'uso nel caso rivenda la macchina a terzi. Il nuovo acquirente deve essere parimenti istruito all'uso della macchina in conformità alle istruzioni ed alle norme di cui sopra.

STRUZIONI PER LA CONSEGNA DEI PRODOTTI

Dokument D



ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) 600 -0 Telefax (07248) 600-511 GEBR. PÖTTINGER GMBH D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-111 / 112 Telefax (0 81 91) 92 99-188 GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-130 / 231 Telefax (0 81 91) 59 656

Si prega di verificare, conformemente alla responsabilità civile sui prodotti.

Contrasse	gnare con una X le informazioni esatte X
	Macchina controllata come da bolla di consegna. Rimossi tutti i pezzi usati per il trasporto. Insieme alla macchina sono stati forniti tutti i dispositivi di sicurezza, la trasmissione cardanica e i dispositivi di comando.
	Sono stati discussi e chiariti con il cliente il comando, la messa in funzione e la manutenzione della macchina con le istruzioni per l'uso alla mano.
	Controllata pressione pneumatici.
	Verificato il eovietto montaggio delle ruote ed il serveaggio dei bulloni.
	Specificato il corretto numero di giri previsto per la presa di forza.
	Effettuato adattamento altrezzoalla trattrice: Aggiustaggio delliattacco a tre punti.
	Lunghezza trasmissione cardanica risulta correttamente regolata.
	Effettuata prova di funzionamento; non sono state riseontrate anomalie.
	Illustrate le varie funzioni durante la prova di funzionamento.
	Illustrata sterzatura in posizione di trasporto e di lavoro.
	ISono state fornite informazioni per ulteriori dotazioni optional.
	E' stata sottolineata l'imperativa necessità di leggere le istruzioni per l'uso.

Onde poter certificare che la macchina ed il manuale con le istruzioni per il suo uso siano stati consegnati in modo regolamentare è necessaria una conferma scritta.


- A questo scopo si deve ritornare il **documento A**, debitamente firmato, alla ditta Pöttinger.
- Il documento B rimane al concessionario che ha fornito la macchina.
- Il cliente trattiene il documento C.



Osservare le norme di sicurezza riportate nell'appendice!

Indice

Simbolo-GE	4
Significato dei segnali di pericolo	4
Montaggio in generale	5
Trasmissione cardanica	5
Rimessaggio della macchina	5
Cambio in posizione di trasporto	6
Percorso di strade pubbliche	6
Cambio in posizione di lavoro	6
Indicazioni generali per il lavoro con l'attrezzo	7
Numero di giri della presa di forza	7
Ruota tastatrice (5)	
Attacco e modalità di lavoro	8
Uso di una ruota tastatrice nell'attacco frontale (attrezzatura opzionale per TOP 340 U)	9
Manutenzione e riparazioni	
Alberi cardanici	10
Schema di lubrificazione	10
Pulizia di parti macchina	10
Sosta invernale	10
Dati Tecnici	13
Uso regolamentare del ranghinatore	13
Sede della targhetta della modello	13
Uso regolamentare del ranghinatore	13
Equipaggiamento a richiesta	14
Appendice	15
Istruzioni per la sicurezza sul lavoro	16
Trasmissione cardanica	17





bsb 449 374

Simbolo-CE


Il simbolo CE, che il produttore è tenuto ad apporre sulla macchina, ne documenta verso l'esterno la conformità alle norme della Direttiva sui macchinari e ad altre specifiche direttive della Comunità Europea.

Dichiarazione di conformità C.E.E. (vedi allegato)

Tramite la sottoscrizione della Dichiarazione di conformità C.E.E., il produttore dichiara che il macchinario immesso sul mercato soddisfa tutti i fondamentali requisiti attinenti alla tutela della sicurezza e della salute delle persone previsti dalla normativa vigente.

Significato dei segnali di pericolo

Non avvicinare mai gli arti alla zona a rischio di schiacciamento finché sussiste la possibiltà che parti della macchina compiano movimenti.




Montaggio in generale




Precauzioni di sicurezza: vedi appendice A1 pt. 7.) 8a. - h.)

- Fissare l'apparecchio alla sospensione a tre punti.



- Fissare i bracci idraulici oscillanti inferiori (4) in modo tale da impedire uno scartamento laterale dell'apparecchio.
- Retrarre ed assicurare il piede d'appoggio (5).



Trasmissione cardanica


 Prima del primo impiego si deve verificare la lunghezza della trasmissione cardanica e, se necessario, provvedere al suo aggiustamento (si veda anche il capitolo "Aggiustamento della trasmissione cardanica" riportato nell'Appendice B).




- 5 -

Rimessaggio della macchina

Garantire sempre lo stabile stazionamento della macchina



- nicht auf Tastrad abstellen, sondern Stützfuß verwenden.
- 1. Abbassare l'apparecchio con l'idraulica del trattore ed appoggiarlo sul piede d'appoggio.
- 2. Sfilare la trasmissione cardanica ed appoggiarla sul sostegno.
 - Non servirsi della catena di sicurezza per tenere in sospensione la trasmissione cardanica!
- 3. Sganciare la macchina utensile dall'apparecchi



291 / ANBAU 9500-I




Cambio in posizione di trasporto



Indicazione per la sicurezza: vedi allegato A1 - p.to 8a - 8h)

- Abbassare l'attrezzo fino a terra
- Sollevare l'arco spartitore sinistro e fermarlo con la coppiglia (6).
- Far rientrare completamente il telo (9) fissandolo con l'apposito bullone (K).
- Smontare tutti i supporti dei denti e inastarli sul telaio (pos 1).



 \triangle

Attenzione!

Per evitare che il girello si muovi liberamente durante il viaggio é da osservare quanto segue;


- TOP 280, TOP 280 U Il supporto dei denti (1a) deve rimanere assieme al girello.
- TOP 340, TOP 340 U
 I due supporti dei denti
 (1ae1b) devono rimanere
 assieme al
 girello.

Percorso di strade pubbliche

- Osservi le prescrizioni di legge sulla circolazione stradale dei proprio Paese.
 - L'allegato C fornisce delle indicazioni inerenti all'installazione dell'impiantod'illuminazione, valevole in Germania.
- Il percorso di strade pubbliche deve avvenire solo come descritto al capitolo "Posizione di trasporto".

Bracci inferiori di sollevamento

- Bloccare i bracci inferiori di sollevamento (U) in modo che l'attrezzo non posso spostarsi lateralmente.



Cambio in posizione di lavoro



Attenzione!

Non entrare nel raggio d'azione dei girelli fintanto che il motore è in funzione.

- Abbassare l'attrezzo fino a terra
- Montare tutti i supporti dei denti sul girello
- Spostare l'arco spartitore sinistro e destro bloccandolo con la coppiglia.
- Estrarre (X) il telo e fissarlo con il bullone.
 - Regolare la distanza (X) secondo la necessità.


Posizionamento delle ruote






Non avvicinarsi all'raggio d'azione del girello fintanto che il motore é in funzione.

- Durante il lavoro, le ruote devono essere bloccate.
 - Fermo su posizione "2".
- Per lo spostamento a mano dell'attrezzo, le ruote dovrebbero essere bloccate.
 - Fermo su posizione "1".





291 / TRANSPORT 9600-I - 6 -



Indicazioni generali per il lavoro con l'attrezzo




Indicazioni di sicurezza:

vedi allegato A1 p.to 1.)3.)4.)8i.)

Tutti i lavori intorno ai girelli possono essere eseguiti solo con la presa di forza disinnestata.


Attenzione!

Non entrare nel raggio d'azione del girello con il motore avviato.



- La scelta della velocità di avanzamento deve essere tale da poter raccogliere tutto il foraggio.
- In caso di sovraccarico ridurre di una marcia
- Per ottenere un soddisfacente lavoro di rastrellamento, il girello deve trovarsi quasi in posizione orizzontale. Una leggera inclinazione in avanti è acconsentita. Questa inclinazione viene regolata attraverso il terzo punto (7).
- L'altezza dei denti viene regolata con la manovella (8), i denti devono appena sfiorare il terreno. Una regolazione troppo bassa comporta il rastrellamento di foraggio non pulito rispettivamente il danneggiamento della cotica erbosa.
- Controllare questa regolazione più volte durante il lavoro.


Numero di giri della presa di forza




- Giri mass. della presa di forza = 540 giri/min.
 Il numero di giri migliore è di ca 450 giri/min.
- Se il foraggio dell'andana viene nuovamente distribuito dai denti sulla superficie rastrellata (lavoro non perfetto), vuol dire che li giri devono essere ridotti.




I bracci inferiori del sollevamento idraulico (U) del trattore non devono aver gioco laterale e devono essere bloccati, evitando così degli spostamenti avanti ed indietro dell'attrezzo.



- Durante il lavoro, le ruote devono essere bloccate.
 - Fermo su posizione "2".




 Spostare la leva del distributore idraulico del trattore (ST) su "libero" (posizione "galleggiante" oppure "abbassare").



Ruota tastatrice (5)

Lavorando su dei terreni molto irregolari, la ruota tastatrice contribuisce a migliorare l'adattamento dei denti al terreno.



- Il terzo punto rigido viene sostituito da una catena (6). La catena non deve essere tesa.
- La molla di trazione (2) deve essere agganciata.

Attacco e modalità di lavoro

* Attacco posteriore / marcia in avanti

L'andana viene depositata a sinistra, guardando in senso di marcia. La guida curve per il controllo dei denti e l'asse di

marcia debbono essere ruotati in avanti (pos. H).

* Attacco posteriore / retromarcia

Il vantaggio di questo metodo di lavoro consiste nel fatto che il foraggio non viene calpestato dal trattore.

L'andana viene depositata a sinistra, guardando in senso di marcia.

 La guida curve per il controllo dei denti e l'asse di marcia debbono essere ruotati all'indietro (pos. F).

Preparare l'attrezzo per lavorare con attacco posteriore e retromarcia:

- 1. Sollevare l'attrezzo con il sollevatore del trattore.
- 2. Staccare il dispositivo di arresto (3) tirando il cavo.
- 3. Far partire lentamente la trasmissione con presa di forza.

A questo punto la guida curve per il controllo dei denti e l'asse di marcia ruotano di 180°.

Durante l'operazione di rotazione lasciare il cavo e far entrare di nuovo il perno per il dispositivo di arresto (3) in posizione finale (pos. F).

 Abbassare l'attrezzo fino al terreno mediante il sollevatore del trattore e applicare il telo di raccolta sul lato del deposito andana.

Attacco anteriore. Generalità

 Se il numero di giri della presa di forza è di 540 giri/ min si deve usare un invertitore (1).

Se il numero di giri della presa di forza è di 1.000 giri/min si deve usare un invertitore-riduttore (2).

Montaggio dell'ingranaggio

Il rispettivo ingranaggio va fissato direttamente al telaio di attacco servendosi di un dado di sicurezza M 12 (4).

Attenzione!


Nel montare l'ingranaggio vanno sempre montate, con la testa in avanti, le viti a testa esagonale (5) del fissaggio cuscinetto.

* Attacco anteriore / marcia in avanti

Il vantaggio di questo metodo di lavoro consiste nel fatto che il foraggio non viene calpestato dal trattore.

L'andana viene depositata a sinistra, guardando in senso di marcia.

- La guida curve per il controllo dei denti e l'asse di marcia debbono essere ruotati all'indietro (pos. F).



Preparare l'attrezzo per lavorare con attacco anteriore e marcia in avanti:


- 1. Sollevare l'attrezzo con il sollevatore del trattore.
- 2. Staccare il dispositivo di arresto (3) tirando il cavo.
- 3. Girando la manovella (8) la guida curve per il controllo dei denti e l'asse di marcia ruotano di 180°.

Durante l'operazione di rotazione lasciare il cavo e far entrare di nuovo il perno per il dispositivo di arresto (3) nella posizione finale (pos. F).

4. Abbassare l'attrezzo fino al terreno mediante il sollevatore del trattore e applicare il telo di raccolta sul lato del deposito andana.

* Attacco anteriore / retromarcia

L'andana viene depositata a sinistra, guardando in senso di marcia. La guida curve per il controllo dei denti e l'asse di marcia debbono essere ruotati in avanti (pos. H).



Uso di una ruota tastatrice nell'attacco frontale (attrezzatura opzionale per TOP 340 U)

Braccio oscillante superiore

- In caso di attrezzo eseguito senza ruota tastatrice si deve viaggiare con un braccio superiore rigido (7).
- In caso di attrezzi eseguiti con ruota tastatrice (5) si deve usare un braccio superiore con catena (2). In tal modo l'attrezzo si adatta al terreno in senso longitudinale indipendentemente dal movimento del trattore.


Set di attacco


Dato che le ruote di marcia sono posizionate in avanti, fra l'attrezzo e il trattore si debbono montare delle molle di alleggerimento (4). Queste due molle di alleggerimento vanno fissate al trattore per mezzo di set di attacco.


Attacco con braccio superiore mobile

- Abbassare l'attrezzo. Fissare il braccio superiore con catena (2) lasciando una leggera flessione.
- Sollevare del tutto l'attrezzo. Infilare il piede di appoggio.
- Abbassare di nuovo l'attrezzo.

L'ingranamento dei denti in posizione orizzontale va impostato per mezzo della manovella (8) o sulla ruota tastatrice (5). I denti debbono sfiorare leggermente il terreno.









Manutenzione e riparazioni




Indicazioni sulla sicurezza

vedi allegato A1 p.to 1b), 2) 8i) 9)

- Prima di iniziare i lavori di registrazione, manutenzione e riparazione spegnere il motore.
- Prima di eseguire dei lavori sotto la macchina, questa deve appoggiare su un sostegno sicuro.

Per garantire all'attrezzo una lunga durata di vita sono da osservare le seguenti indicazioni:

 Dopo le prime ore di servizio sono da ristringere tutti i bulloni.






- Ingrassare i punti di lubrificazione come prescritto (schema di lubrificazione).
- Gli ingrassatori devono esser lubrificati ogni 20 ore di lavoro con del grasso universale.
- Tutti gli snodi, supporti e cuscinetti devono essere lubrificati ed ingrassati bene prima della sosta invernale dell'attrezzo.

Alberi cardanici

- Gli alberi cardanici sono da ingrassare ogni 8 ore di servizio.
- Estrarre completamente i due tubi profilati ed ingrassarli bene.

Pulizia di parti macchina


Attenzione! Per la pulizia dei cuscinetti e delle parti idrauliche non deve essere usato il pulivapor.




- Pericolo per la formazione di ruggine!
- Dopo la pulizia la macchina deve essere lubrificata secondo lo schema di lubrificazione ed in seguito fare una breve prova di funzionamento.
- Effettuando la pulizia con una pressione troppo alta, questa può rovinare la vernice.

Sosta invernale

- Prima della sosta invernale pulire a fondo la macchina
- Proteggerla contro le intemperie.
- Proteggere le parti lucide contro la corrosione.
- Tutte i punti di ingrassaggio devono essere lubrificati secondo lo schema di lubrificazione.



291 / WARTUNG / 9900-I - 10 -



(D) Schmierplan

- alle 8 Betriebsstunden
- 20^h alle 20 Betriebsstunden
- 40 F alle 40 Fuhren
- 80 F alle 80 Fuhren
- 1 J 1 x jährlich
- 100 ha alle 100 Hektar
- FETT FETT
- 1/ = Anzahl der Schmiernippel
- (IV) Siehe Anhang "Betriebsstoffe"
- Liter
- Variante Siehe Anleitung des Herstellers

F) Plan de graissage

- Toutes les 8 heures de service
- 20^h Toutes les 20 heures de service
- 40 F Tous les 40 voyages
- 80 F Tous les 80 voyages
- 1 J 1 fois par an
- 100 ha tous les 100 hectares
- FETT **GRAISSE**
- 1/= Nombre de graisseurs
- (IV) Voir annexe "Lubrifiants"
- Liter Litre
- Variante
- Voir le guide du constructeur

(GB) Lubrication chart

- after every 8 hours operation
- 20h after every 20 hours operation
- 40 F alle 40 operations
- 80 F alle 80 operations
- 1 J once a year
- 100 ha every 100 hectares
- **FETT GREASE**
- 1/ = Number of grease nipples
 - (IV) see supplement "Lubrificants"
- Litre Liter
 - Variation
 - See manufacturer's instructions

(NL) Smeerschema

- alle 8 bedrijfs uren
- alle 20 bedrijfs uren 20^h
- 40 F alle 40 wagenladingen
- 80 F alle 80 wagenladingen
- 1 x jaarlijks 1 J
- 100 ha alle 100 hektaren
- **FETT** VET
- Aantal smeernippels
- (IV) Zie aanhangsel "Smeermiddelen"
- Liter Liter
 - Varianten
- zie gebruiksaanwijzing van de fabrikant

(S) Smörjschema

- Varje 8:e driftstimme
- 20^h Varje 20:e driftstimme
- 40 F Varje 40: e lass
- 80 F Varje 80: e lass
- 1 J 1 x årlingen
- 100 ha Varje 100:e ha
- **FETT FETT**
- 1/ = Antal smörjnipplar
 - (IV) Se avsnitt "Drivmedel'
- Liter liter
 - Utrustningsvariant
- Se tillverkarens anvisningar

N Smøreplan

- Hver 8. arbeidstime
- Hver 20 arbeidstime 20h
- 40 F Hyert 40 lass
- 80 F Hvert 80, lass
- 1 J 1 x årlig
- 100 ha Totalt 100 Hektar
- **FETT FETT**
- 1/ = Antall smørenipler
- (IV) Se vedlegg "Betriebsstoffe"
- Liter Liter
 - Unntak
- Se instruksjon fra produsent

Schema di lubrificazione

- ogni 8 ore di esercizio
- ogni 20 ore di esercizio 20^h
- ogni 40 viaggi 40 F
- 80 F ogni 80 viaggi
- 1 J volta all'anno
- 100 ha ogni 100 ettari
- FETT **GRASSO**
- 1/ = Numero degli ingrassatori
- (IV) vedi capitolo "materiali di esercizio"
- Liter litri
- variante
- vedi istruzioni del fabbricante

E Esquema de lubricación

- Cada 8 horas de servicio
- 20h Cada 20 horas de servicio
- 40 F Cada 40 viajes
- 80 F Cada 80 viajes
- 1 J 1 vez al ano
- 100 ha Cada 100 hectáreas
- FETT FETT
- Número de boquillas de engrase
- (IV) Véase anexo "Lubrificantes"
- Litros Liter
- Variante
- Véanse instrucciones del fabricante

P Plano de lubrificação

- Em cada 8 horas de serviço
- 20h Em cada 20 horas de serviço
- Em cada 40 transportes
- 80 F Em cada 80 transportes
- 1 J 1x por ano
- 100 ha Em cada100 hectares
- FETT Lubrificante
- 1/ = Número dos bocais de lubrificação
- (IV) Ver anexo "Lubrificantes"
- Liter Litro
 - Variante
 - Ver instruções do fabricante

CZ) Mazací plán

- každých 8 hodin Rh
- 20h každých 20 hodin
- 40 F každých 40 vozů
- 80 F každých 80 vozů
- 1 J 1 x ročně 100 ha po 100 ha
- FETT TUK
- 1/ = Počet mazacích hlaviček
- (IV) Viz kapitola "Mazací prostředky vydání "
- Liter litru
- Varianta
- viz. příručka výrobce

(H) Kenési terv

- Rh minden 8 üzemóra után
- 20h minden 20 üzemóra után
- 40 F minden 40 menet után
- minden 80 menet után 80 F
- 1-szer évente 1 J 100 ha minden 100 Hektár után
- ZSÍR FETT
- 1/ = A zsírzógombok száma
- Nézd a "Kenôanyagok" c. fejezetet
- (IV) Liter Liter
 - Változat
- Nézd a gyártó utasításait!

(RUS) Схема смазки

- через каждые 8 часов работы
- 20h
- через каждые 20 часов работы 40 F через каждые 40 подвод
- 80 F через каждые 80 подвод
- 1 J 1 раз в год
- 100 ha через каждые 100 га
- **FETT** CMA3KA OIL МАСЛО /
- 1/ = количество смазочных ниппелей
- (IV) См. приложение «Эксплуатационные материалы» литр (количествово масла, жидкость,...)
 - Вариант

Liter

Смотри руководство изготовителя

Q
Ð
-
=
D
Ď
\bigcap
(\mathbf{a})
\bigcup

sstoffe

GB) Lubricants

Edition 1997

F Lubrifiants

Édition 1997

(I) Lubrificanti

Edizione 1997

Z Z

Smeermiddelen

Uitgave 1997

Ausgabe 1997

Leistung und Lebensdauer der Maschine Unsere Betriebsstoffauflistung erleichtert sind von sorgfältiger Wartung und der Verwendung guter Betriebsstoffe abhängig. die richtige Auswahl geeigneter Betriebsstoffe.

Von 'Betriebsstoffkennzahl" kann das geforderte ieweils einzusetzende Betriebsstoff durch die Qualitätsmerkmal und das entsprechende Produkt der Mineralölfirmen festgestellt werden. Die Liste der Mineralölfirmen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. (z.B. der Anhand ist Betriebsstoffkennzahl Im Schmierplan symbolisiert.

jedoch mindestens 1 x jährlich wechseln. Ölablaßschraube herausnehmen, das Getriebeöl gemäß Betriebsanleitung Altöl auslaufen lassen und ordnungsgemäß entsorgen Vor Stillegung (Winterperiode) Ölwechsel durchführen und alle Fettschmierstellen abschmieren. Blanke Metallteile außen (Gelenke, usw.) mit einem Produkt gemäß "IV" in der umseitigen Tabelle vor Rost schützen.

The performance and the lifetime of the of correct lubricants. Our schedule farm machines are highly depending on a careful maintenance and application enables an easy selection of selected products.

(eg. "II"). According to this lubricant the oil companies is not said to be The applicable lubricants are symbolized product code number the specification, quality and brandname of oil companies may easily be determined. The listing of complete. Gear oils according to operating instructions - however at least once a vear.

- Take out oil drain plug, let run out and duly dispose waste oil. Avant l'arrêt et hiver: vidanger et graisser. Métaux nus à l'extérieur protéger avec un produit type "IV" contre la rouille (consulter tableau au verso). Before garaging (winter season) an oil change and greasing of all lubricating blanc metal parts outside (joints, etc.) have to be protected against corrosion with a group "IV" product as indicated points has to be done. Unprotected on the reverse of this page.

L'efficienza e la durata della macchina dipendono dall'accuratezza della sua manutenzione e dall'impiego dei lubrificanti adatti. Il nostro elenco dei lubrificanti Vi agevola nella scelta del lubrificante giusto. Le bon fonctionnement et la longévité des machines dépendent d'un entretien soigneux et de l'utilisation de bons lubrifiants. Notre liste facilite le choix

petrolifere. L'elenco delle compagnie petrolifere non ha Il lubrificante da utilizzarsi di volta in volta è simbolizzato qualità che il progetto corrispondente delle compagnie nello schema di Iubrificazione da un numero caratteristico (per es. "III"). In base al "numero caratteristico del lubrificante" si possono stabilire sia la caratteristica di pretese di completezza.

Iubrifiant donné. En consultant ce code

un code (p.ex."III") se référant à un

on peut facilement déterminer la

spécification demandée du lubrifiant.

Sur le tableau de graissage, on trouve

correct des lubrifiants.

La liste des sociétés pétrolières ne

prétend pas d'être complète.

Motori a quattro tempi: bisogna effettuare il cambio dell'olio ogni 100 ore di funzionamento e quello dell'olio per cambi come stabilito nel manuale delle istruzioni per l'uso (tuttavia, almeno 1 volta all'anno).

Pour l'huile transmission consulter le

cahier d'entretien - au moins une fois - Retirer le bouchon de vidange, laisser

par an.

l'huile s'écouler et l'éliminer

correctement.

Togliere il tappo di scarico a vite dell'olio; far scolare l'olio e eliminare l'olio come previsto dalla legge antiinquinamento ambientale. Effettuare il cambio dell'olio ed ingrassare tutte le parti che richiedono una lubrificazione a grasso prima del fermo invernale della macchina. Proteggere dalla ruggine tutte le parti metalliche esterne scoperte con un prodotto a norma di "IV" della tabella riportata sul retro della pagina

Prestaties en levensduur van de zorgvuldigonderhoudenhetgebruik machines zijn afhankelijk van een van goede smeermiddelen.

Dit schema vergemakkelijkt de goede keuze van de juiste smeermiddelen.

Olie in aandrijvingen volgens de gebruiksaanwijzing verwisselen Ölablaßschraube herausnehechter tenminste 1 x jaarlijks.

und ordnungsgemäß entsorgen. men, das Altöl auslaufen lassen

navolgende tabel tegen corrosie /oor het buiten gebruik stellen uitvoeren en alle vetnippel smeerpunten doorsmeren. Blanke een produkt uit groep "IV" van de de olie-wisel metaaldelen (koppelingen enz.) met (winterperiode) peschermen.

	ᇫ	8	gr	go	
>	Getriebefließfett (DIN 51 502:GOH	transmission grease	graisse transmission	grasso fluido per riduttori e	motoroduttori
HEETT (IV)	Li-Fett (DIN 51 502, KP 2K)	lithium grease	graisse au lithium	grasso al litio	
Ш	Getriebeöl SAE 90 bzw. SAE 85 W-140 Li-Fett (DIN 51 502, KP 2K) Getriebefließfett gemäß API-GL 4 oder API-GL 5	gear oil, SAE 90 resp. SAE 85 W-140 according to API-GL 4 or API-GL 5	huile transmission SAE 90 ou SAE 85 W-140, niveau API-GL 4 ou API-	olio per cambi e differenziali SAE 90	o SAE 65W-140 secondo specificie API-GL 4 o API-GL 5
(II)	Motorenöl SAE 30 gemäß API CD/SF	motor oil SAE 30 according to API CD/SF	huile moteur SAE 30 niveau API CD/SF	oilo motore SAE 30 secondo specifiche API CD/SF	
_	HYDRAULIKÖL HLP DIN 51524 Teil 2	Siehe Anmerkungen	* * * * * *		
Betriebsstoff-Kennzahl Lubricant indicator Code du lubrifiant Numero caratteristico del lubrificante Smeermiddelen code	gefordertes Qualitätsmerkmal HYDRAULIKÖL HLP Motorenöl SAE 30 gemäß DIN 51524 Teil 2 API CD/SF	required quality level niveau	de perrormance demande	qualità	verlangte kwaliteitskenmerken

ANMERKUNGEN	* Bei Verbundarbeit mit Naßbremsen-schleppem ist die internationale Spezifikation J 20 A erforderlich ** Hydrauliköle auf Pflanzenölbasis HLP + HV Biologisch abbaubar, deshalb besonders umweltfreundlich besonders umweltfreundlich hydraulic oil with vegetable oil base HLP + HV is blo-degradable especifally safe for the environment.																			
IIA	ROTRA MP 80W-90 ROTRA MP 85W-140	GETRIEBEÖL HYP 90	GETRIEBEÖL HYP 90 EP MULTIHYP 85W-140 EP	HYPOID 85W-140	HYPOGEAR 90 EP HYPOGEAR 85W-140 EP	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	GETRIEBEÖL B 85W-90 GETRIEBEÖL C 85W-140	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF TYP BLS 80 W-90	GEAR OIL GX 80W-90 GEAR OIL GX 85W-140	HYPOID GB 90	PONTONIC MP 85W-140	RENOGEAR SUPER 8090 MC RENOGEAR HYPOID 85W-140 RENOGEAR HYPOID 90	HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140	MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 88W-140	HYPOID EW 90	SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85W-140	TOTAL EP B 85W-90	HP GEAR OIL 90 oder 85W-140	MULTIGEAR B 90 MULTI C SAE 85W-140	HYPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W-140
7		ARALUB FK 2	AVIALUB SPEZIALFETT LD	RENOPLEX EP 1	OLEX PR 9142	CASTROLGREASE LMX		MULTIMOTIVE 1	NEBULA EP 1 GP GREASE	EVVA CA 300	MARSON AX 2	RENOPLEX EP 1	RENOPLEX EP 1	MOBILPLEX 47	RENOPLEX EP 1	AEROSHELL GREASE 22 DOLIUM GREASE R	MULTIS HT 1	DURAPLEX EP 1		WIOLUB AFK 2
>	GR SLL GR LFO	ARALUB FDP 00	AVIA GETRIEBEFLIESSFETT	GETRIEBEFLIESSFETT NLG! 0 RENOLIT DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N	FLIESSFETT NO ENERGREASE HTO	IMPERVIA MMO	RHENOX 34	GAO EP POLY G O	FIBRAX EP 370	GETRIEBEFETT MO 370	NATRAN 00	RENOSOD GFO 35 DUBAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N	GETRIEBEFLIESSFETT PLANTOGEL 00N	MOBILUX EP 004	RENOSOD GFO 35	SPEZ. GETRIEBEFETT H SIMMNIA GREASE O	MULTIS EP 200	RENOLIT LZR 000 DEGRALUB ZSA 000		WIOLUB GFW
(VI)	GR MU 2	ARALUB HL 2	AVIA MEHRZWECKFETT AVIA ABSCHMIERFETT	MULTI FETT 2 SPEZIAL FETT FLM PLANTOGEL 2 N	ENERGREASE LS-EP 2	CASTROLGREASELM	LORENA 46 LITORA 27	EPEXA 2 ROLEXA 2 MULTI 2	MULTI PURPOSE GREASE H	HOCHDRUCKFETT LT/SC 280	MARSON EP L 2	RENOLIT MP RENOLIT FLM 2 RENOLIT ADHESIV 2 PLANTOGEL 2 N	MEHRZWECKFETT SPEZIALFETT GLM PLANTOGEL 2 N	MOBILGREASE MP	MEHRZWECKFETT RENOLIT MP DIIBAPI EX EP	RETINAX A ALVANIA EP 2	MULTIS EP 2	MULTILUBE EP 2 VAL-PLEX EP 2 PLANTOGEL 2 N	MULTIPURPOSE	WIOLUB LFP 2
■	ROTRA HY 80W-90/85W-140 ROTRA MP 80W-90/85W-140	GETRIEBEÖL EP 90 GETRIEBEÖL HYP 85W-90	GETRIEBEÖL MZ 90 M MULTIHYP 85W-140	SUPER 8090 MC HYPOID 80W-90 HYPOID 85W-140	GEAR OIL 90 EP HYPOGEAR 90 EP	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	GETRIEBEÖL MP 85W-90 GETRIEBEÖL B 85W-90 GETRIEBEÖL C 85W-90	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF EP 90 85W-140	GEAROIL GP 80W-90 GEAROIL GP 85W-140	HYPOID GA 90 HYPOID GB 90	PONTONIC N 85W-90 PONTONIC MP 85W-90 85W-140 SUPER UNIVERSAL OIL	RENOGEAR SUPER 8090 MC RENOGEAR HYPOID 85 W-140 RENOGEAR HYPOID 90	GETRIEBEÖL MP 90 HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140	MOBILUBE GX 90 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	MEHRZWECKGETRIEBEÖISAE90 HYPOID EW 90	SPIRAX 90 EP SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85/140	TOTAL EP 85W-90 TOTAL EP B 85W-90	HP GEAR OIL 90 oder 88W-140 TRANS GEAR OIL 80W-90	MULTIGRADE SAE 80/90 MULTIGEAR B 90 MULTIGEAR C SAE 85W-140	HYPOID-GETRIEBEÖL 800W-90, 85W-140 MEHRZWECK GETRIEBEÖL 80W-90
(I)	MOTOROIL HD 30 SIGNA MULTI 15W-40 SUPER TRACTOROIL UNIVERS. 15W-30	SUPER KOWAL 30 MULTI TURBORAL SUPER TRAKTORAL 15W-30	MOTOROIL HD 30 MULTIGRADE HDC 15W-40 TRACTAVIA HF SUPER 10 W-30		VISCO 2000 ENERGOL HD 30 VANELLUS M 30	RX SUPER DIESEL 15W-40 POWERTRANS		PERFORMANCE 2 B SAE 30 8000 TOURS 20W-30 TRACTORELF ST 15W-30	PLUS MOTORÖL 20W-30 UNIFARM 15W-30	SUPER EVVAROL HD/B SAE 30 UNIVERSAL TRACTOROIL SUPER	DELTA PLUS SAE 30 SUPER UNIVERSAL OIL	TITAN HYDRAMOT 1030 MC TITAN UNIVERSAL HD	MULTI 2030 2000 TC HYDRAMOT 15W-30 HYDRAMOT 1030 MC	HD 20W-20 DELVAC 1230 SUPER UNIVERSAL 15W-30	EXTRA HD 30 SUPER HD 20 W-30	AGROMA 15W-30 ROTELLA X 30 RIMULA X 15W-40	RUBIA H 30 MULTAGRI TM 15W-20	SUPER HPO 30 STOU 15W30 SUPER TRAC FE 10W30 ALL FLEET PLUS 15W40	HD PLUS SAE 30	MULTI-REKORD 15W-40 PRIMANOL REKORD 30
_	OSO 32/46/68 ARNICA 22/46	VITAM GF 32/46/68 VITAM HF 32/46	AVILUB RI 32/46 AVILUB VG 32/46	HYDRAULIKÖL HLP 32/46/68 SUPER 2000 CD-MC * HYDRA HYDR, FLUID * HYDRAULIKÖL MC 530 *** PLANTOHYD 40N ***	ENERGOL SHF 32/46/68	HYSPIN AWS 32/46/68 HYSPIN AWH 32/46	HLP 32/46/68 HLP-M M32/M46	OLNA 32/46/68 HYDRELF 46/68	NUTO H 32/46/68 NUTO HP 32/46/68	ENAK HLP 32/46/68 ENAK MULTI 46/68	HYDRAN 32/46/68	RENOLIN 1025 MC *** TITAN HYDRAMOT 1030 MC ** RENOGEAR HYDRA ** PLANTOHYD 40N ***	HYDRAULIKÖL HLP/32/46/68 HYDRAMOT 1030 MC* HYDRAULIKÖL 520 *** PLANTOHYD 40N ****	DTE 22/24/25 DTE 13/15	RENOLIN B 10/15/20 RENOLIN B 32 HVI/46HVI	TELLUS S32/S 46/S68 TELLUS T 32/746	AZOLLA ZS 32, 46, 68 EQUIVIS ZS 32, 46, 68	ULTRAMAX HLP 32/46/68 SUPER TRAC FE 10W-30" ULTRAMAX HVLP 32" ULTRAPLANT 40 ***	ANDARIN 32/46/68	WIOLAN HS (HG) 3246/68 WIOLAN HYG 46 *** WIOLAN HR 32/46 *** HYDROLFLUID *
Firma Company	ספוממ	ARAL	AVIA	ВАУWА	ВР	CASTROL	ELAN	ELF	ESSO	EVVA	FINA	FUCHS	GENOL	MOBIL	RHG	SHELL	TOTAL	VALVOLINE	VEEDOL	WINTERSHALL

Dati Tecnici

TOP 280 U (Type SK 292)

No. dei girelli	1
No. dei bracci per girello	7
No. dei denti doppi per braccio	3
Larghezza di lavoro	fino a 2,80 m
Larghezza macchina in posizione di lavoro (senza	telo) 2,4 m
Larghezza macchina in posizione di trasporto - gire	elli alzati 1,4 m
Lunghezza in posizione di lavoro	2,9 m
Lunghezza in posizione di trasporto	2,9 m
Altezza massima	1,5 m
Potenza di lavoro richiesta	a partire da 12 kW (17 PS)
Peso con albero cardanico	315 kg
Giri della presa di forza mass. giri/min.	450
Dispositivo antisovraccarico trasmissione cardanic	a 450 Nm (45 kpm)

Pneumatici standard 15x6-6 Pressione d'esercizio nei pneumatici 1 - 1,5 bar

Rumorosità continua 80.4 dB(A)

Dati non impegnativi

TOP 340 U (Type SK 295)

No. dei airelli

No. dei bracci per girello	10
No. dei denti doppi per braccio	3
Larghezza di lavoro	fino a 3,30 m
Larghezza macchina in posizione di lavoro (senza telo)	2,8 m
Larghezza macchina in posizione di trasporto - girelli alzati	1,5 m
Lunghezza in posizione di lavoro	3,4 m
Lunghezza in posizione di trasporto	3,4 m
Altezza massima	1,7 m
Potenza di lavoro richiesta a partire	da 15 kW (20 PS)
Peso con albero cardanico	385 kg
Giri della presa di forza mass. giri/min.	450
Dispositivo antisovraccarico trasmissione cardanica	450 Nm (45 kpm)
15x	6-6 / 16x6,5-8 *
Pneumatici standard	1 - 1 5 bar

matici standard 1 - 1,5 bar

Pressione d'esercizio nei pneumatici

78.9 dB(A)

Rumorosità continua

* Equipaggiamento a richiesta

Dati non impegnativi

Uso regolamentare del ranghinatore

Il ranghinatore **TOP 280 U** è destinato esclusivamente all'impiego per lavori agricoli:

- Per voltare, rigirare e falciare il foraggio fresco, il foraggio secco. il foraggio insilato, il foraggio disidratato e la paglia.
 - Qualsiasi altro uso è considerato non regolamentare e quindi improprio.
 - Il costruttore non risponde dei danni risultanti dall'impiego non regolamentare della macchina. In questo caso è l'utente a farsi carico totale dei rischi pertinenti.
- Perché l'utilizzo della macchina possa considerarsi regolamentare andranno rispettate anche le condizioni di manutenzione in generale e le manutenzioni periodiche prescritte dalla casa produttrice.

Uso regolamentare del ranghinatore


Il ranghinatore $\bf TOP$ 340 $\bf U$ è destinato esclusivamente all'impiego per lavori agricoli:

- Per voltare, rigirare e falciare il foraggio fresco, il foraggio secco. il foraggio insilato, il foraggio disidratato e la paglia.
 - Qualsiasi altro uso è considerato non regolamentare e quindi improprio.
 - Il costruttore non risponde dei danni risultanti dall'impiego non regolamentare della macchina. In questo caso è l'utente a farsi carico totale dei rischi pertinenti.
- Perché l'utilizzo della macchina possa considerarsi regolamentare andranno rispettate anche le condizioni di manutenzione in generale e le manutenzioni periodiche prescritte dalla casa produttrice.

Sede della targhetta della modello

Il numero di costruzione è inciso sulla targhetta del modello riportata a lato, la quale è a sua volta punzonata sul telaio. Richieste in generale e di garanzia non possono essere prese in considerazione se non viene anche indicato il rispettivo numero di costruzione.


Si prega di riportare il numero del Vostro attrezzo sul frontespizio del manuale delle istruzioni per l'uso subito




- 13 -




Equipaggiamento a richiesta



Fermo per i denti.





Ruota tastatrice per un miglior adattamento al terreno.

- Invertitore per l'attacco frontale e numero di giri della presa di forza = 540 giri/min.


Manutenzione


0,12 kg grasso per ingranaggi (V)

- Invertitore-riduttore per l'attacco frontale e numero di giri della presa di forza = 1.000 giri/min.

Manutenzione

0,15 kg grasso per ingranaggi (V)





APPENDICE

Migliori risultati con i ricambi originali Pöttinger





- Qualità e precisione nelle misure
 - Sicurezza d'uso
- · Affidabilità di funzionamento
- Maggior durata
 - Economicità
- Disponibilità garantita dal Vostro rivenditore Pöttinger

Di fronte alla scelta tra un "ricambio originale" e un "imitazione" spesso la decisione è determinata dal prezzo. Un "acquisto conveniente" può tuttavia diventare molto costoso.

All'acquisto controllate perciò sempre di aver scelto l'originale con il quadrifoglio!



Appendice -A





Istruzioni per la sicurezza sul lavoro


Tutte le istruzioni che riguardano la sicurezza sono contrassegnate in questo manuale con il segnale di pericolo raffigurato qui a lato.

1.) Utilizzo regolamentare

- a. Si veda "Dati tecnici".
- Parte integrante dell'utilizzo regolamentare è anche il rispetto delle norme di funzionamento, di quelle per la manutenzione generale e periodica prescritte dal costruttore.

2.) Pezzi di ricambio

- a. I pezzi di ricambio originali e gli accessori sono stati concepiti specificatamente per le macchine.
- B. Richiamiamo la Vostra attenzione sul fatto che i pezzi di ricambio gli accessori che non sono forniti dalla nostra ditta, non sono stati né collaudati né approuam da noi.
- Il montaggio e/o l'utilizzo di tali prodotti possono perciò modificare, in determinate circostanze, in modo negativo, oppure compromettere da un punto di vista costruttivo, le



caratteristiche date. Si esclude qualsiasi responsabilità del costruttore per danni risultanti dall'impiego di pezzi ed accessori non originali.

 d. Si esclude parimenti qualsiasi responsabilità del costruttore in caso di modifiche e dell'utilizzo arbitrari di elementi strutturali e portati della macchina.

3.) Dispositivi di sicurezza

Tutti i dispositivi di sicurezza debbono essere montati sulla macchina ed essere in perfetto stato. E' necessaria la sostituzione tempestiva delle protezioni o delle strutture di rinforzo usurate e danneggiate.

4.) Prima della messa in moto

- a. L'operatore deve prendere confidenza, prima di iniziare lavorare con la macchina, con tutto l'apparato di comando e con il funzionamento della macchina stessa.
- b. Prima di ogni messa in moto si deve verificare la sicurezza stradale e di funzionamento del veicolo o dell'apparecchio.

5.) Amianto

Determinati particolari acquistati del veicolo possono contenere amianto per esigenze tecniche di base. Osservare il contrassegno dei pezzi di ricambio.




6.) Vietato il trasporto di persone

- a. Non è permesso il trasporto di persone sulla macchina.
- La circolazione della macchina sulle strade pubbliche è permessa soltanto nella posizione descritta per il trasporto su strada.

7.) Caratteristiche di guida con gli apparecchi portati

- a. Si deve zavorrare l'automezzo di traino sul lato anteriore, oppure su quello posteriore, con pesi sufficienti al fine di assicurarne l'efficienza di guida e di frenatura (minimo 20% del peso a vuoto dell'automezzo sull'asse anteriore).
- b. Le caratteristiche di guida vengono influenzate dalle condizioni del piano stradale e dagli apparecchi portati. Si deve perciò adattare di volta in volta il modo di guidare alle condizioni del terreno e del fondo stradale.



- c. In caso di percorso a curve con macchina a rimorchio si debbono
 - inoltre tenere presenti sia la grande sporgenza dell'apparecchio che la sua massa volanica!
- d. In caso di percorso a curve con apparecchi rimorchiati oppure semirimorchiati si debbono parimenti tenere in considerazione sia la grande sporgenza dell'apparecchio che la sua massa volanica!

8.) Note di carattere generale

- a. Prima di agganciare gli apparecchi alla sospensione a tre punti si deve portare la leva di sistema nella posizione in cui si escludano sollevamenti ed abbassamenti accidentali!
- b. Pericolo d'infortunio nell'accoppiare gli apparecchi al trattore!
- c. Pericolo d'infortunio nella zona della tiranteria a tre punti per schiacciamento e ferimento!
- d. Non sostare nella zona posta fra il trattore e l'apparecchio quando si aziona il comando esterno per l'attacco a tre punti!
- e. Montare e smontare la trasmissione cardanica soltanto a motore spento.
- f. Durante la circolazione su strada con l'apparecchio sollevato, la leva di comando deve essere assicurata contro l'abbassamento accidentale (bloccaggio della leva).
- g. Appoggiare a terra gli apparecchi portati e togliere la chiavetta d'avviamento prima di abbandonare il trattore!
- h. Nessuno deve sostare nella zona compresa fra l'apparecchio e il trattore senza aver prima assicurato il veicolo in posizione con il freno di stazionamento e/o con cunei fermaruote!
- i. Regolazioni e reparature, così come lavori di manutenzione e cura non devono essere fatti con il propulsore in moto. Spegnere il motore del trattore e aspettare l'interruzione della machina e togliere l'albero cardanico dall'albero di distribuzione.

9.) Pulitura della macchina

Non utilizzare una pulitrice ad alta pressione per pulire le parti idrauliche e i cuscinetti.






Trasmissione cardanica

Attenzione! Utilizzare soltanto la tramissione cardanica indicata, ovvero fornita, perché altrimenti decadono i diritti di prestazione della garanzia in caso di eventuali danni.

Adattamento della trasmissione cardanica


Si stabilisce la lunghezza giusta tenendo entrambe le metà della trasmissione cardanica l'una vicina all'altra.



Procedimento di taglio a misura


- Per adattarne la lunghezza si debbono tenere le due metà della

trasmissione cardanica l'una vicina all'altra nella posizione di funziona mento (L2) più corta e segnare.




Attenzione!

- Mirare alla copertura maggiore possibile (min. ¹/₂ X) del tubo.
 - Accorciare il tubo di protezione interno ed esterno in modo eguale.
- Inserire il dispositivo limitatore di sicurezza (2) sul lato dell'apparecchio!
- Prima di ogni messa in moto della trasmissione cardanica verificare se i dispositivi di serraggio siano scattati in posizione in modo regolare.



Catena di sicurezza


 Assicurare il tubo di protezione della trasmissione cardanica con una catena per evitarne la rotazione.
 Assicurarsi che la trasmissione cardanica disponga di un raggio d'azione sufficientemente ampio!



Istruzioni di lavoro

Non si deve superare il numero massimo consentito dei giri della presa di moto durante l'impiego della macchina.


- Dopo aver disinnestato la presa di moto, l'apparecchio portato può continuare a funzionare per forza d'inerzia. Lavorare all'apparecchio soltanto dopo il suo arresto completo.
- Quandosi stacca la macchina porre la trasmissione cardanica come prescritto, ovvero assicurarla per mezzo di una catena. Non utilizzare



 $la \, catena \, di \, sicurezza \, (H) \, per \, sospendere \, la \, trasmissione \, cardanica.$

I) Istruzioni di funzionamento quando si utilizza un innesto a camme:

L'innesto a camme è un giunto limitatore di coppia che fa scattare a "zero" il momento torcente in caso di sovraccarico. Si reinserisce l'innesto scattato staccando la trasmissione della presa di moto. Il regime d'inserzione dell'innesto è inferiore a 200 giri/min.



ATTENZIONE!

L'innesto a camme della trasmissione cardanica non è un "indicatore di pieno". Si tratta di un semplice dispositivo limitatore di sicurezza che serve a proteggere il Vostro automezzo da eventuali danneggiamenti. Se guiderete in modo ragionevole, eviterete anche l'intervento frequente dell'innesto, proteggendo quindi sia l'innesto che la macchina da usura inutile.


2) Articolazione grandangolare:

Angolazione max. in condizioni di funzionamento e di inattività: 70°.



Angolazione max. in condizioni di inattività: 90°.


Angolazione max. in condizioni di funzionamento: 35°.



Manutenzione

Sostituire immediatamente le protezioni usurate.

- Ingrassare con grasso di marca prima di ogni messa in moto e ogni 8 ore di funzionamento.
- Pulire ed ingrassare la trasmissione cardanica prima di ogni lungo periodo di inattività.



L'impiego durante la stagione invernale richiede l'ingrassaggio dei tubi di protezione onde


K90.K90/4.K94/1

evitarne il grippaggio per freddo.

Importante per le trasmissioni cardaniche con innesto a frizione

Prima dell' impiego e dopo prolungata inattività controllare il funzionamento del limitatore di coppia.

- a.) Rilevare la misura "L" sulla molla di pressione delle K90,K90/4 e K94/1 e/o della vite di regolazione delle K92E e K92/4E.
- b.) Allentare le viti fino allo scaricamento del dischi d'attrito e fare ruotare il limitatore di coppia.
- c.) Regolare le viti sulla misura "L". Il limitatore è nuovamente reinserito.



9700-I GELENKWELLE (341) - B 1 -

/ zavorra posteriore

Î


Combinazione trattore + attrezzo



Quando si attaccano degli attrezzi al telaio frontale a tre punti si deve fare attenzione a non superare il peso complessivo ammesso, i carichi per asse ammessi e le portate dei pneumatici del trattore. Il carico sull'assale anteriore del trattore deve corrispondere sempre ad almeno il 20% del peso vuoto del trattore.

Accertatevi in prima persona che questi requisiti sussistano, prima di acquistare l'attrezzo, eseguendo i calcoli qui di seguito riportati oppure pesando la combinazione trattore + attrezzi.

Calcolo del peso complessivo, dei carichi per asse e della portata dei pneumatici nonché dello zavorramento minimo necessario



Per il calcolo sono necessari i sequenti dati:

	3					
T _L [kg]	Peso vuoto del trattore	D	a [m]	Distanza fra baricentro attrezzo anteriore / zavorra anteriore e centro dell'assale	2	3
$\mathbf{T}_{\mathbf{v}}\left[\mathrm{kg}\right]$	Carico assale anteriore del trattore vuoto	D		anteriore		
T _H [kg]	Carico assale posteriore del trattore vuoto	D	b [m]	Interasse del trattore	1	3
G _H [kg]	Peso complessivo attrezzo posteriore / zavorra posteriore	2	c [m]	Distanza fra centro dell'assale posteriore e centro della sfera del braccio inferiore	0	3
\mathbf{G}_{v} [kg]	Peso complessivo attrezzo anteriore / zavorra anteriore	2				
,	•	_	d [m]	Distanza fra centro della sfera del braccio inferiore e baricentro attrezzo posteriore	2	

- 1 Vedi manuale d'uso del trattore
- 2 Vedi listino prezzi e/o manuale d'uso dell'attrezzo
- Migurara

Attrezzo posteriore e/o combinazioni anteriore/posteriore

1. CALCOLO DELLO ZAVORRAMENTO MINIMO ANTERIORE $\,G_{v\,{}_{min}}$

$$G_{V \text{ min}} = \frac{G_H \bullet (c+d) - T_V \bullet b + 0, 2 \bullet T_L \bullet b}{a+b}$$

Riportate in tabella lo zavorramento minimo calcolato, necessario sul lato anteriore del trattore.

Attrezzo anteriore

2. CALCOLO DELLO ZAVORRAMENTO MINIMO POSTERIORE G_{Hmin}

$$G_{H \text{ min}} = \frac{G_V \bullet a - T_H \bullet b + 0.45 \bullet T_L \bullet b}{b + c + d}$$

Riportate in tabella lo zavorramento minimo calcolato, necessario sul lato posteriore del trattore.

Ulteriori informazioni essenziali per la vostra sicurezza Combinazione trattore + attrezzo

3. CALCOLO DEL CARICO EFFETTIVO SULL'ASSALE ANTERIORE $T_{v,tat}$

(Se con l'attrezzo anteriore (G_v) non si riesce a raggiungere lo zavorramento minimo necessario (G_{vmin}) sulla parte anteriore, si deve aumentare il peso dell'attrezzo anteriore finché non si ottiene il peso di zavorramento minimo per la parte anteriore)

$$T_{V_{tat}} = \frac{G_V \bullet (a+b) + T_V \bullet b - G_H \bullet (c+d)}{b}$$

Riportate in tabella il carico assale anteriore ammesso, risultante effettivamente dai calcoli, e quello indicato nel manuale d'uso del trattore.

4. CALCOLO DEL CARICO COMPLESSIVO EFFETTIVO G_{tat}

(Se con l'attrezzo posteriore (G_H) non si riesce a raggiungere lo zavorramento minimo necessario (G_{Hmin}) sulla parte posteriore, si deve aumentare il peso dell'attrezzo posteriore finché non si ottiene il peso di zavorramento minimo per la parte posteriore!)

$$G_{tot} = G_V + T_L + G_H$$

Riportate in tabella il carico complessivo ammesso, risultante effettivamente dai calcoli, e quello indicato nel manuale d'uso del trattore.

5. CALCOLO DEL CARICO EFFETTIVO SULL'ASSALE POSTERIORE $T_{H tat}$

Riportate in tabella il carico assale posteriore ammesso, risultante effettivamente dai calcoli, e quello indicato nel manuale d'uso del trattore.

$$T_{H tat} = G_{tat} - T_{V tat}$$

6. PORTATA DEI PNEUMATICI DEL TRATTORE

Riportate in tabella il valore doppio (due pneumatici) della portata dei pneumatici ammessa (consultando ad esempio documentazione del fabbricante dei pneumatici).

Tabella	Valore effettivo secondo calcoli		Valore ammesso secondo manuale d'uso		Valore doppio della portata dei pneumatici ammessa (due pneumatici)		
Zavorramento minimo davanti/dietro	/ k	g					
Peso complessivo	k	g ≤	kg				
Carico assale anteriore	k	g ≤	kg	≤	kg		
Carico assale posteriore	k	g ≤	kg	≥	kg		

Lo zavorramento minimo dev'essere applicato al trattore sotto forma di attrezzo o come peso di zavorra!

I valori calcolati devono essere minori o uguali () ai valori ammessi!

0000-I ZUSINFO / BA-EL ALLG. - Z.20 -



Allegato 1

CERTIFICATO DI CONFORMITA' COMUNITARIO

rispondente alla normativa CEE/98/37 Comunità Economica Europea

ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

(Nome del fornitore)

A-4710 Grieskirchen; Industriestraße 1

(indirizzo completo della Società operante nell'ambito del mercato comune e indicazione della Società e indirizzo del Costruttore)

dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che il prodotto

Schwadkreisel EUROTOP 280 U Type SK 292

Schwadkreisel EUROTOP 340 U Type SK 295

(Marca, tipo)

cui la presente dichiarazione si riferisce, risponde alla normativa CEE/98/37 in materia di sicurezza e sanità, (nel caso specifico)
nonchè a quanto richiesto dalle altre direttive CEE.

(nel caso specifico)

Per un'appropriato riscontro nell'ambito della normativa CEE delle norme di sicurezza e sanitarie sopra citate, è (sono) stata(e) consultata(e) la(e) seguente(i) norma(e) e/o specifica(che) tecnica(che):

EN 292-1: 1991 EN 292-2: 1991

(Titolo e/o numero, data di promulgazione della(e) norma(e) e/o specifica(che) tecnica(che))

Grieskirchen, 16.07.2002

(Luogo e data del rilascio)

pa. Ing. W. Leposa Entwicklungsleitung

(Nome, qualifica e firma dell'incaricato)

Im Zuge der technischen Weiterentwicklung arbeitet die PÖTTINGER Ges.m.b.H ständig an der Verbesserung ihrer Produkte.

Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung müssen wir uns darum vorbehalten, ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Maschinen kann daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.

Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrecht vorbehalten.

De PÖTTINGER Ges.m.b.H werkt permanent aan de verbetering van hun produkten in het kader van hun technische ontwikkelingen. Daarom moeten wij ons veranderingen van de afbeeldingen en beschrijvingen van deze gebruiksaanwijzing voorbehouden, zonder dat daaruit een aanspraak op veranderingen van reeds geieverde machines kan worden afgeleid.

Technische gegevens, maten en gewichten zijn niet bindend. Vergissingen voorbehouden.

Nadruk of vertailing ook gedeeltelijk, slechts met schiftelijke toestemming van de

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle rechten naar de wet over het auteursrecht voorbehouden.

La empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H se esfuerza contínuamente en la mejora constante de sus productos, adaptándolos a la evolución técnica. Por ello nos vamos obligados a reservarnos todos los derechos de cualquier modificación de los productos con relación a las ilustraciones y a los textos del presente manual, sin que por ello pueda ser deducido derecho alguno a la modificación de máquinas ya suministradas.

Los datos técnicos, las medidas y los pesos se entienden sin compromiso alguno.

La reproducción o la traducción del presente manual de instrucciones, aunque sea tan solo parcial, requiere de la autorización por escrito de

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Todos los derechos están protegidos por la ley de la propiedad industrial.

V důsledku technického vývoje pracuje firma PÖTTINGER Ges.m.b.H neustále na zlepšení svých výrobků.

Změny v návodu k používání si výrobce vyhrazuje. Požadavky na změnu návodu k používání na právě dodané stroje nemohou být vyvozovány.

Technické údaje, rozměry a hmotnosti jsou nezávazné.

Dotisk nebo nový překlad je možný pouze za písemného souhlasu firmy

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Všechna práva podléhají autorskému právu.

La société PÖTTINGER Ges.m.b.H améliore constamment ses produits grâce au progrès technique. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier descriptions et illustrations de cette notice d'utilisation, sans qu'on en puisse faire découler un droit à modifications sur des machines déjà livrées.

Caractéristiques techniques, dimensions et poids sont sans engagement. Des erreurs sont possibles.

Copie ou traduction, même d'extraits, seulement avec la permission écrite de

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Tous droits réservés selon la réglementation des droits d'auteurs.

S Beroende på den tekniska utvecklingen arbetar PÖTTINGER Ges.m.b.H. på att förbättra sina produkter.

Vi måste därför förbehålla oss förändringar gentemot avbildningarna och beskrivningarna i denna bruksanvisning. Däremot består det inget anspråk på förändringar av produkter beroende av denna bruksanvisning.

Tekniska uppgifter, mått och vikter är oförbindliga. Fel förbehållna.

Ett eftertryck och översättningar, även utdrag, får endast genomföras med skriftlig tillåtelse av

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A - 4710 Grieskirchen

Alla rättigheter enligt lagen om upphovsmannarätten förbehålls.

La PÖTTINGER Ges.m.b.Hè costantemente al lavoro per migliorare i suoi prodotti mantenendoli aggiornati rispetto allo sviluppo della tecnica

Per questo motivo siamo costretti a riservarci la facoltà di apportare eventuali modifiche alle illustrazioni e alle descrizioni di queste istruzioni per l'uso. Allo stesso tempo ciò non comporta il diritto di fare apportare modifiche a macchine già fornite.

I dati tecnici, le misure e i pesi non sono impegnativi. Non rispondiamo di eventuali errori. Ristampa o traduzione, anche solo parziale, solo dietro consenso scritto della

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Ci riserviamo tutti i diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore.

A můszaki termékfejlesztés folyamatában a Pöttinger Ges.m.b.H. folyamatosan dolgozik termékei minôségének javításán.

Ezen kezelési utasítás ábráinak és leírásainak változtatási jogát fenntartjuk, emiatt nem lehet követeléssel fellépni egy már kiszállított gép megváltoztatásával kapcsolatban.

A mûszaki adatok, méretek, tömegek, kötelezettség nélküliek. A tévedések joga fenntartva.

Utánnyomás vagy fordítás, akárcsak kivonatosan is, csak az

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen írásos engedélyével történhet. A szerzői jogi törvény értelmében minden jog fenntartva. Following the policy of the PÖTTINGER Ges.m.b.H to improve their products as technical developments continue, PÖTTINGER reserve the right to make alterations which must not necessarily correspond to text and illustrations contained in this publication, and without incurring obligation to alter any machines previously delivered.

Technical data dimensions and weights are given as

Technical data, dimensions and weights are given as an indication only. Responsibility for errors or omissions not accepted.

Reproduction or translation of this publication, in whole or part, is not permitted without the written consent of the ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

All rights under the provision of the Copyright Act are reserved.



В ходе технического развития фирма «ПЁТТИНГЕР Гез.м.б.Х.» постоянно занимается усовершенствованием своей

продукции.

В связи с этим мы сохраняем за собой право вносить изменения в рисунки и описания этой инструкции по эксплуатации, однако, требование вносить такие изменения в уже поставленные машины предъявлению не подлежит.

Технические данные, указание размеров и массы даются без обязательств. Ошибки не исключены.

Перепечатка или перевод, в том числе отрывками, разрешается только с письменного согласия фирмы «АЛОЙС ПЁТТИНГЕР

Машиненфабрик Гезельшафт м.б.Х.»

А-4710 Грискирхен.

С сохранением всех прав в соответствии с авторским правом.



ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H

A-4710 Grieskirchen

Telefon: 0043 (0) 72 48 600-0
Telefax: 0043 (0) 72 48 600-511
e-Mail: landtechnik@poettinger.co.at
Internet: http://www.poettinger.co.at

GEBR. PÖTTINGER GMBH Stützpunkt Nord

Wentruper Mark 10 D-48 268 Greven

Telefon: (0 25 71) 93 45 - 0

Ersatzteildienst: (0 25 71) 93 45 - 11 Kundendienst: (0 25 71) 93 45 - 12 <u>Telefax:</u> (0 25 71) 93 45 - 14

PÖTTINGER France

129 b, la Chapelle F-68650 Le Bonhomme <u>Tél.:</u> 03.89.47.28.30 <u>Fax:</u> 03.89.47.28.39

GEBR. PÖTTINGER GMBH

Servicezentrum

Spöttinger-Straße 24 Postfach 1561 D-86 899 LANDSBERG / LECH Telefon:

Ersatzteildienst: 0 81 91 / 92 99 - 166 od. 169 Kundendienst: 0 81 91 / 92 99 - 130 od. 231

Telefax: 0 81 91 / 59 656